

## Kurzbedienungsanleitung Einbruchmeldeanlage mit LED Tableau



### **Alarm / Störungen etc. löschen:**

- Das blinken der roten (Alarm,Auslösung) , bzw. gelben (Störung) LED am rechten Tastenfeld signalisiert was den Alarm / die Störung ausgelöst hat.
- Drücken Sie die Taste Bedienfreigabe (Punkt 1), die gelbe LED der Taste blinkt, das heisst Sie müssen nun den Bediencode (1,2,3,4,5,6) über das rechte Tastenfeld eingeben (Punkt 3).
- Bestätigen Sie den Code mit dem erneutem Drücken der Taste Bedienfreigabe. Die grüne LED der Taste sollte nun blinken, was bedeutet das der richtige Code eingeben wurde und Sie berechtigt sind die Anlage zu Bedienen.
- Drücken Sie nun die Taste Bereich löschen (Punkt 2), der Alarm (Störung) sollte sich nach einigen Sekunden zurücksetzen und die LED am rechten Tastenfeld sollte nicht mehr blinken.
- Die Bedienfreigabe endet automatisch nach ca. einer halben Minute.

### **Sabotagealarm löschen:**

- Sabotagealarme können nicht vom Betreiber zurückgesetzt werden, da evtl. ein Fehler in der Anlage vorliegt.
- Bei einem Sabotagealarm ist zwingend der Errichter zu informieren, welcher die Anlage überprüfen muss und anschließend den Alarm zurücksetzt.

Bei Fragen oder Störungen können Sie uns jederzeit erreichen:



Frankenstrasse 5-9  
46499 Hamminkeln  
Tel.: 02852-96130

[www.wellmann-sicherheitstechnik.de](http://www.wellmann-sicherheitstechnik.de)