


## Scharf-/Unscharfschaltung IK3 Bedienteil mit Tastatur!


### Unscharf Schaltung



1. Taste drücken (offenes Schloss)

2. Code eingeben **XXXXX** und Transponder vor Bedienteil halten (langer Signalton für die Unscharf Schaltung ertönt)

### Scharf Schaltung



1. Tür schließen

2. Taste drücken (geschlossenes Schloss)

3. Transponder vor Bedienteil halten (es ertönt ein langer Signalton)

- Wenn man sich nicht sicher ist ob die Scharf Schaltung erfolgt ist, besteht die Möglichkeit bei der Firma IBS (Sicherheit), Tel. 0209-3183 80, anzurufen und mit dem seinem Passwort: **XXXX** den Zustand der Einbruchmeldeanlage abzufragen (Stadt-Parfümerie Pieper, Verwaltung, Baukauer Straße 45). Info bei eventuellen Störungen im Notfall: Firma IBS (Sicherheit): Tel. 0209-3183 80